

Zonen-Sammler, Novartos Multi 3-Fach, Edelstahl V4A

Mit den Novartos 3-Fach-Zonen-Sammlern können Mehrpunktproben aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Dafür werden je nach Länge, vier, sieben oder neun Sammelkammern mit jeweils drei Probeneinstichen bestückt. Für eine Mehrfachprobe muss nicht mehrmals in das Probengut eingestochen werden, dadurch wird eine Entmischung weitgehend vermieden. Durch Blindentnahme (0,0 ml) kann die Entnahme einer Probe an bestimmter Stelle verhindert werden.

- Edelstahl V4A (1.4404 / 1.4571)
- Probenahme gemäß; Unit-Dose-Sampling FDA-Richtlinie
- Passgenaue, leicht auswechselbare Probeneinstiche (bitte mitbestellen)
- Die Einstichtiefe ist an der lasergravierten Tiefenskala gut ablesbar
- Riefenfrei und elektropoliert
- Lebensmittelgeeignet
- Autoklavierbar

Material:		Edelstahl 1.4404/1.4571				
Anzahl Kammern	Ø mm	Länge mm	Autoklavierbar	Lebensmittelgeeignet	Menge pro VE	Bestell Nr.
4	25	600	Ja	Ja	1	4.684 529
7	25	1000	Ja	Ja	1	4.684 530
9	25	1400	Ja	Ja	1	4.684 531

Zubehör:
Probeneinstiche für Zonen-Sammler, Novartos Multi

Alternativen:
Zonen-Sammler, Novartos Uno, Edelstahl V4A
Uno-Sammler