

# Zonen-Sammler, Novartos Uno, Edelstahl V4A

Mit den Novartos Uno Probensammlern können Zielpunktproben aus einer vordefinierten Probenzone entnommen werden. Dafür werden die Sammelkammern mit zwei oder drei Probeneinsätzen bestückt. Ein Zweifach- bzw. Dreifach-Probenzug ist ohne mehrfaches Einstechen der Lanze in das Schüttgut möglich, dadurch wird eine Entmischung weitgehend vermieden.

- Edelstahl V4A (1.4404 / 1.4571)
- Probenahme gemäß; Unit-Dose-Sampling FDA-Richtlinie
- Passgenaue, leicht auswechselbare Probeneinsätze (bitte mitbestellen)
- Die Einstichtiefe ist an der lasergravierten Tiefenskala gut ablesbar
- Riefenfrei und elektropoliert
- Lebensmittelgeeignet
- Autoklavierbar

Material:		Edelstahl 1.4404/1.4571				
Anzahl Kammern	Ø mm	Länge mm	Autoklavierbar	Lebensmittelgeeignet	Menge pro VE	Bestell Nr.
2	25	600	Ja	Ja	1	6.291 295
2	25	1000	Ja	Ja	1	6.258 252
2	25	1400	Ja	Ja	1	6.231 082
3	25	600	Ja	Ja	1	4.680 868
3	25	1000	Ja	Ja	1	4.680 869
3	25	1400	Ja	Ja	1	4.680 870

Zubehör:  
Probeneinsätze für Zonen-Sammler, Novartos Uno

Alternativen:  
Uno-Sammler  
Zonen-Sammler, Novartos Multi 2-Fach, Edelstahl V4A